

ACCU DECOLITE IP

DRAADLOZE DMX INSTELLEN

ZENDER MODE : (LED = BLAUW)

- Hou de [ID] knop ingedrukt terwijl u de WIRELESS functie op de ACCU DECOLITE IP inschakelt. De status LED licht even WIT op en gaat dan over naar BLAUW, ROOD, of GROEN (de laatst geselecteerde modus).
- Kies BLAUW door kort op de [ID] knop te drukken.
- Zodra u BLAUW heeft geselecteerd, drukt u 3 seconden op de [ID] knop om de zender modus te bevestigen.
- De status LED wordt WIT en na enkele seconden BLAUW (knipperend indien er geen DMX signaal aanwezig is)
- Het toestel staat nu in zender modus.

ONTVANGER MODE : (LED = GROEN)

- Hou de [ID] knop ingedrukt terwijl u de WIRELESS functie op de ACCU DECOLITE IP inschakelt. De status LED licht even WIT op en gaat dan over naar BLAUW, ROOD, of GROEN (de laatst geselecteerde modus).
- Kies GROEN door kort op de [ID] knop te drukken.
- Zodra u GROEN heeft geselecteerd, drukt u 3 seconden op de [ID] knop om de ontvanger modus te bevestigen.
- De status LED wordt WIT en na enkele seconden ROOD (snel knipperend indien er geen DMX signaal aanwezig is) of GROEN (wanneer de ontvanger met een zender is gepaard).
- Het toestel staat nu in ontvanger modus.
- Ontkoppel de ontvanger van elk universum (zender) door de knop [ID] gedurende 5 seconden ingedrukt te houden. De status led wordt nu WIT. Het toestel is nu klaar om gepaard te worden met een zender.

ZENDER EN ONTVANGER(S) PAREN :

BELANGRIJK : configureer eerst zender en ontvanger(s) zoals hierboven uitgelegd.

- Druk op de [ID] knop van de zender. De BLAUWE led begint te knipperen en de led op de ontvanger(s) tegelijkertijd in het GROEN.
- Na enkele seconden stopt het knipperen. De zender en ontvanger(s) zijn nu gepaard.