

FRONT

FRONT COVER

51 mm



95.25 mm

Size: 381 mm in W x 59.8 mm H



Die cut



Inner Folds



Outer Folds

The XP11R features a long-range Slide Focus™ optic, Rechargeable Plus™ versatility, and Turbo mode for a burst of light when you need it most.

SLIDE FOCUS™
Push bezel all the way forward for spot beam. Fully retract for flood beam. Twist bezel counterclockwise to lock.

La XP11R incorpora una óptica con transición focal deslizante Slide Focus™, de largo alcance, la tecnología versátil Rechargeable Plus™ y un modo Turbo para que obtenga una ráfaga de luz cuando más la necesite.

SLIDE FOCUS™
Deslice el bisel completamente hacia adelante para usar el haz de luz focalizado. Lleve completamente hacia atrás para tener la luz de proyección. Gire el bisel en sentido antihorario para trabar.


La lampe XP11R est dotée d'un système optique à focalisation par glissière de longue portée, Slide Focus™, d'une polyvalence Rechargeable Plus™ et d'un mode Turbo pour un éclairage puissant au moment où vous en avez le plus besoin.

SLIDE FOCUS™
Poussez la bague à fond vers l'avant pour obtenir un faisceau étroit. Rétractez-la entièrement pour obtenir un faisceau large. Tournez la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

BATTERY LIFE
The power button also functions as a battery life indicator.

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA
El botón de encendido también funciona como un indicador de la vida útil de las baterías.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE
Le bouton d'alimentation fait également office d'indicateur d'autonomie de la batterie.



COAST WARRANTY
At COAST, we stand behind everything we make. Your XP11R is protected by COAST's warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.

COASTPORTLAND.COM

GARANTÍA DE COAST
En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su XP11R cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.

GARANTIE DE COAST
Chez COAST, nous assumons tout ce que nous faisons. Votre XP11R est protégée par la garantie de COAST, et garantie contre les défauts de fabrication pendant toute sa durée de vie.

24-393v01M 2405C

BACK:

BACK COVER

LIGHT MODES

Use the power button to cycle through light modes. After 5 seconds in any light mode, pressing the power button will turn off the flashlight.

MODOS DE LUZ

Use el botón de encendido para ajustar los modos de luz. Luego de 5 segundos en cualquier modo de luz, la linterna se apagará si se presiona el botón de encendido.

MODOS D'ÉCLAIRAGE

Utilisez le bouton d'alimentation pour faire défiler les différents modes d'éclairage. Après 5 secondes dans n'importe quel mode d'éclairage, une pression sur le bouton d'alimentation éteindra la lampe de poche.

1 Medium
Medio
Moyen

2 High
Alto
Élevé

3 Low
Bajo
Faible

4 Moon glow
Brillo de luna
Lueur lunaire

5 TURBO

TURBO MODE

Press and hold the power button for 1 full second to activate Turbo mode. Turbo mode will last for 40 seconds and then returns to the previous light mode.

MODO TURBO

Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el modo Turbo. El modo Turbo durará 40 segundos y luego volverá al modo de luz anterior.

MODE TURBO

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant une seconde complète pour activer le mode Turbo. Le mode Turbo durera 40 secondes, puis la lampe reviendra au mode d'éclairage précédent.

CHARGING

Partially unscrew the tailcap to reveal the USB-C charging port. Insert the USB-C charging cable into the charging port and connect to a power source, while charging, the power button will glow red. Once charging is complete, the power button will glow green. This can also function as a charge out port for powering other devices.

CARGA

Desenrosque parcialmente la tapa de extremo para destapar el puerto de carga USB-C. Introduzca el cable de carga USB-C en el puerto de carga y conéctelo a una fuente de alimentación. Mientras se carga, el botón de encendido emitirá luz roja. Una vez que la carga esté completa, el botón de encendido emitirá luz verde. Esto también funciona como puerto de salida para cargar otros dispositivos.

CHARGEMENT

Dévissez partiellement le capuchon pour faire apparaître le port de charge USB-C. Insérez le câble de charge USB-C dans le port de charge et connectez-le à une source d'alimentation. Pendant la charge, le bouton d'alimentation s'allume en rouge. Une fois la charge terminée, le bouton d'alimentation s'allumera en vert. Peut également fonctionner comme port de charge pour alimenter d'autres appareils.

DIRECT CHARGING

Unscrew the battery compartment cap and remove the Zithion-X™ battery. Insert the USB-C charging cable into the USB-C charging port and plug into a power source. **CAUTION:** Do not attempt to power the flashlight with aftermarket rechargeable batteries.

CARGA DIRECTA

Desenrosque la tapa del compartimiento de las baterías y extraiga la batería Zithion-X™. Introduzca el cable de carga USB-C en el puerto de carga y conecte el cable a una fuente de alimentación. **PRECAUCIÓN:** No intente activar la linterna con baterías recargables de recambio.

CHARGEMENT DIRECT

Dévissez le capuchon du compartiment à batterie et retirez la batterie Zithion-X™. Insérez le câble de charge USB-C dans le port de charge et branchez-le dans une source d'alimentation. **MISE EN GARDE:** N'essayez pas d'alimenter la lampe de poche avec des piles rechargeables du marché des pièces de rechange.

USB-C charging port
Puerto de carga USB-C
Port de charge USB-C

Battery charging indicator
Indicador de carga de la batería
Indicateur de charge de la pile

USB-C charging port
Puerto de carga USB-C
Port de charge USB-C

DUAL POWER™

The XP11R can also be powered by 3 AAA alkaline batteries. Follow directional icons on the alkaline battery cartridge for proper battery and cartridge installation.

DUAL POWER™

La XP11R también puede alimentarse con 3 baterías AAA alcalinas. Siga los iconos direccionales en el cartucho de baterías alcalinas para instalarlos correctamente.

DUAL POWER™

La lampe XP11R peut également être alimentée par 3 piles alcalines AAA. Suivez les icônes directionnelles sur la cartouche pour piles alcalines pour une installation adéquate de la pile et de la cartouche.

MAINTENANCE

To clean, wipe the exterior with a damp cloth. Do not submerge.

MANTENIMIENTO

Limpie la parte externa con un paño húmedo. No sumerja.

ENTRETIEN

Essuyez le corps extérieur avec un chiffon humide. Ne plongez pas le produit dans l'eau.

USB-C charging port
Puerto de carga USB-C
Port de charge USB-C

Battery charging indicator
Indicador de carga de la batería
Indicateur de charge de la pile

Size: 381 mm in W x 59.8 mm H



Die cut



Inner Folds



Outer Folds