




DEUTSCH

PowerBOX 4

V1

Produktcode: 90661

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Showgear-Produkt entschieden haben.

Der Zweck dieser Bedienungsanleitung ist es, Anweisungen für den korrekten und sicheren Gebrauch dieses Produkts zu geben.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf, da es ein wesentlicher Bestandteil des Produkts ist. Die Bedienungsanleitung muss an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über:

- Sicherheitshinweise
- Installation und Betrieb des Geräts
- Verwendungszweck und nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts
- Wartungsverfahren
- Fehlersuche
- Transport, Lagerung und Entsorgung des Geräts

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

©2022 Showgear. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Highlite International kopiert, veröffentlicht oder anderweitig vervielfältigt werden.

Design und Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die aktuellste Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website www.highlite.com oder kontaktieren Sie uns unter service@highlite.com.

Highlite International und seine autorisierten Dienstleister haften nicht für Verletzungen, Schäden, direkte oder indirekte Verluste, Folgeschäden oder wirtschaftliche Verluste oder andere Verluste, die sich aus der Nutzung, der Unfähigkeit zur Nutzung oder dem Vertrauen auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben.

Inhaltsübersicht

1. Einführung.....	3
1.1. Vor der Verwendung des Produkts	3
1.2. Verwendungszweck	3
1.3. Produktlebensdauer	3
1.4. Textkonventionen	3
1.5. Symbole und Signalwörter	4
1.6. Symbole auf dem Informationsetikett	4
2. Sicherheit.....	5
2.1. Warnungen und Sicherheitshinweise	5
2.2. Anforderungen an den Benutzer.....	7
3. Beschreibung des Geräts	8
3.1. Vorderansicht	8
3.2. Rückseite	8
3.3. Produktspezifikationen	9
3.1. Optionales Zubehör	9
3.2. Abmessungen	9
4. Installation	10
4.1. Sicherheitshinweise für die Installation	10
4.1. Persönliche Schutzausrüstung	10
4.2. Anforderungen an den Installationsort	10
4.3. Aufbau	10
4.4. Verknüpfung der Stromversorgung mehrerer Geräte	11
5. Einrichtung und Betrieb.....	12
5.1. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.....	12
5.2. Sicherheitshinweise für den Betrieb	12
5.3. Anschluss an die Stromversorgung	12
6. Fehlersuche.....	13
7. Wartung	13
7.1. Sicherheitshinweise für die Wartung.....	13
7.2. Vorbeugende Wartung	13
7.2.1. Grundlegende Reinigungshinweise	13
7.3. Korrektive Wartung	14
8. Abbau, Transport und Lagerung.....	14
9. Entsorgung	14
10. Zulassung.....	14

1. Einführung

1.1. Vor der Verwendung des Produkts



Wichtig

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät installieren, bedienen oder reparieren.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieses Handbuchs entstehen.

Überprüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt des Kartons. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Highlite International-Händler.

Ihre Lieferung enthält:

- Showgear PowerBOX 4
- Schuko zu Power Pro Kabel (1,5 m)
- Bedienungsanleitung




Abb. 01

1.2. Verwendungszweck

Dieses Gerät ist für den professionellen Einsatz als Steckdosenleiste vorgesehen. Es ist nur für die Montage in Innenräumen geeignet. Dieses Gerät ist nicht für Haushalte geeignet.

Jede andere Verwendung, die nicht unter der bestimmungsgemäßen Verwendung aufgeführt ist, wird als nicht bestimmungsgemäße und unsachgemäße Verwendung angesehen.

1.3. Produktlebensdauer

Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Betrieb ist. Dadurch wird der Verschleiß verringert und die Lebensdauer des Geräts verlängert.

1.4. Textkonventionen

In der gesamten Bedienungsanleitung werden die folgenden Textkonventionen verwendet:

- Tasten: Alle Tasten sind fett gedruckt, z. B. "Drücken Sie die **AUF/AB**-Tasten"
- Verweise: Verweise auf Kapitel und Teile des Geräts sind fett gedruckt, zum Beispiel: "Siehe **2. Sicherheit**", "Drehen Sie die **Einstellschraube (02)**"
- 0–255: Definiert einen Wertebereich
- Hinweise: **Hinweis:** Auf (in Fettdruck) folgen nützliche Informationen oder Tipps

1.5. Symbole und Signalwörter

Sicherheitshinweise und Warnungen sind in der gesamten Bedienungsanleitung durch Sicherheitszeichen gekennzeichnet.

Befolgen Sie immer die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.



GEFAHR

Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



WARNUNG

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



Achtung

Weist auf wichtige Informationen für den korrekten Betrieb und die Verwendung des Produkts hin.



Wichtig

Lesen und beachten Sie die Anweisungen in diesem Dokument.



Elektrische Gefahr



Enthält wichtige Informationen über die Entsorgung dieses Produkts.

1.6. Symbole auf dem Informationsetikett

Dieses Produkt ist mit einem Informationsetikett versehen. Das Informationsetikett befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Das Informationsetikett enthält die folgenden Symbole:



Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.



Dieses Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert.



Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät installieren, bedienen oder warten.

2. Sicherheit



Wichtig

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät installieren, bedienen oder reparieren.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieses Handbuchs entstehen.

2.1. Warnungen und Sicherheitshinweise



GEFAHR

Gefahr für Kinder

Nur für Erwachsene geeignet. Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.

- Lassen Sie verschiedene Teile der Verpackung (Plastikbeutel, Styropor, Nägel usw.) nicht in Reichweite von Kindern liegen. Verpackungsmaterial ist eine potenzielle Gefahrenquelle für Kinder.



GEFAHR

Stromschlag durch gefährliche Spannung im Inneren

Im Gerät gibt es Bereiche, in denen eine gefährliche Berührungsspannung vorhanden sein kann.

- Öffnen Sie das Gerät nicht und entfernen Sie keine Abdeckungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die Abdeckungen oder das Gehäuse offen sind. Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob das Gehäuse fest geschlossen ist und alle Schrauben fest angezogen sind.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es warten oder reparieren und wenn es nicht in Gebrauch ist.



GEFAHR

Stromschlag durch Kurzschluss

Dieses Gerät fällt unter die IEC-Schutzklasse I.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät elektrisch mit der Erde (Masse) verbunden ist. Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit Erdungsanschluss an.
- Bedecken Sie den Erdungsanschluss (Masse) nicht.
- Umgehen Sie nicht den Thermostatschalter oder die Sicherungen.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommt. Behandeln Sie das Netzkabel und alle Verbindungen mit dem Stromnetz mit Vorsicht.
- Das Stromkabel darf nicht verändert, geknickt, mechanisch belastet, unter Druck gesetzt, gezogen oder erhitzt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist. Überprüfen Sie das Stromkabel regelmäßig auf eventuelle Mängel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es zu Überschwemmungen kommen kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.



**Achtung
Stromversorgung**

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass Stromstärke, Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Informationsetikett am Gerät übereinstimmen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Leiterquerschnitt der Verlängerungs- und Netzkabel für die erforderliche Leistungsaufnahme des Geräts ausreicht.



**Achtung
Allgemeine Sicherheit**

- Schließen Sie das Gerät nicht an ein Dimmer-Set an.
- Schalten Sie das Gerät nicht in kurzen Abständen ein und aus. Dadurch wird die Lebensdauer des Geräts verkürzt.
- Schütteln Sie das Gerät nicht. Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung bei der Installation oder Bedienung des Geräts.
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder Stöße erlitten hat, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Wenn das Gerät extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist (z. B. nach dem Transport), darf es nicht sofort eingeschaltet werden. Lassen Sie das Gerät Raumtemperatur annehmen, bevor Sie es einschalten, sonst kann es durch das entstehende Kondenswasser beschädigt werden.
- Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, stellen Sie die Verwendung sofort ein.



**Achtung
Nur für den professionellen Gebrauch
Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es bestimmt ist.**

Dieses Gerät ist für den Einsatz als Steckdosenleiste konzipiert. Jede unsachgemäße Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen und Verletzungen und Sachschäden zur Folge haben.

- Dieses Gerät ist nicht für Haushalte geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.
- Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Unerlaubte Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie. Solche Änderungen können zu Verletzungen und Sachschäden führen.



**Achtung
Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch visuell auf eventuelle Mängel.**

Stellen Sie sicher, dass:

- Alle Schrauben, die für die Installation des Geräts oder von Geräteteilen verwendet werden, fest angezogen und nicht korrodiert sind.
- die Sicherheitsvorrichtungen nicht beschädigt sind.
- es keine Verformungen an Gehäusen, Befestigungen und Installationspunkten gibt.
- Die Stromkabel nicht beschädigt sind und keine Materialermüdung aufweisen.

**Achtung**

Setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die die angegebenen IP-Klassen überschreiten.

Dieses Gerät ist nach IP20 zertifiziert. Geräte der Klasse IP (Ingress Protection) 20 bieten Schutz gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. Finger, aber keinen Schutz gegen schädliches Eindringen von Wasser.

2.2. Anforderungen an den Benutzer

Dieses Produkt kann von Laien verwendet werden. Die Wartung kann von Laien durchgeführt werden. Die Installation und Instandhaltung darf nur von unterwiesenen oder fachkundigen Personen durchgeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Highlite-Händler.

Unterwiesene Personen wurden von fachkundigen Personen eingewiesen und geschult oder werden von fachkundigen Personen für bestimmte Aufgaben und Arbeitstätigkeiten im Zusammenhang mit der Installation, Wartung und Instandhaltung dieses Produkts beaufsichtigt, sodass sie Risiken erkennen und Vorkehrungen treffen können, um Risiken zu vermeiden.

Fachkundige Personen haben eine Ausbildung oder Erfahrung, die es ihnen ermöglicht, Risiken zu erkennen und Gefahren zu vermeiden, die mit der Installation, Wartung und Instandhaltung dieses Produkts verbunden sind.

Laien sind alle Personen mit Ausnahme von unterwiesenen und fachkundigen Personen. Zu den Laien gehören nicht nur die Benutzer/innen des Produkts, sondern auch alle anderen Personen, die Zugang zu dem Gerät haben oder sich in der Nähe des Geräts aufhalten können.

3. Beschreibung des Geräts

Die Showgear PowerBOX 4 ist eine Steckdosenleiste für Beleuchtungs- oder Backline-Geräte.

3.1. Vorderansicht




Abb. 02

- 01) 230-V-Power-Pro-Anschluss OUT (grau)
 02) 230-V-Power-Pro-Anschluss IN (blau)

- 03) Betriebs-LED (blau)
 04) 4 x Schuko-Anschlüsse OUT

3.2. Rückseite




Abb. 03

- 05) 230-V-Power-Pro-Anschluss OUT (grau)

3.3. Produktspezifikationen

Modell:	PowerBOX 4
Elektrisch:	
Eingangsspannung:	230 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A
Nennstrom:	10 A
Pole:	3
Adern:	3
Physisch:	
Kabelanschluss:	1,5 mm ²
Maximaler Drahtdurchmesser:	16 AWG
Außendurchmesser des Kabels:	8,5 mm
Art der äußeren Isolierung:	PVC
Abmessungen:	335 × 93 × 75 mm (L × B × H)
Gewicht:	0,76 kg
Betrieb und Kontrolle:	
LED-Anzeige:	Strom
Verbindungen:	
Stromanschlüsse:	Power Pro-Anschlüsse IN (blau)/OUT (grau)
Stromanschlüsse OUT:	4 x Schuko-Steckdosen OUT
Konstruktion:	
Gehäuse:	ABS
Farbe:	Schwarz
IP-Klasse:	IP20
Thermisch:	
Umgebungstemperatur t _a :	Von -10 °C bis 40 °C

3.1. Optionales Zubehör

Sie können zusätzlich das folgende Zubehör kaufen:

Produktcode: [90659](#) (PowerBOX-Halterung)

Produktcode: [D9575B](#) (Snap Fastener 22)

3.2. Abmessungen




Abb. 04

4. Installation

4.1. Sicherheitshinweise für die Installation



WARNUNG

Eine unsachgemäße Installation kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

Wenn Traversensysteme verwendet werden, darf die Installation nur von unterwiesenen oder fachkundigen Personen durchgeführt werden.

Befolgen Sie alle geltenden europäischen, nationalen und lokalen Sicherheitsvorschriften für die Aufbau- und Befestigungsarbeiten.

4.1. Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie während der Installation und des Aufbaus persönliche Schutzausrüstung gemäß den nationalen und standortspezifischen Vorschriften.

4.2. Anforderungen an den Installationsort

- Das Gerät darf nur in Innenräumen installiert werden.
- Das Gerät kann auf einer ebenen Fläche abgestellt oder in beliebiger Ausrichtung an einer Traverse oder einer anderen Aufbaustruktur befestigt werden.
- Die maximale Umgebungstemperatur $t_a = 40\text{ °C}$ darf nicht überschritten werden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C nicht überschreiten.

4.3. Aufbau

Das Gerät kann auf einer ebenen Fläche aufgestellt oder in beliebiger Ausrichtung an einer Traverse oder einer anderen Aufbaustruktur befestigt werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Lasten innerhalb der vorgegebenen Grenzen der tragenden Struktur liegen.



VORSICHT

Schränken Sie den Zugang unter dem Arbeitsbereich während des Auf- und/oder Abbaus ein.

Es gibt folgende Befestigungsmöglichkeiten:

Option 1: Montage mit dem Snap Fastener 22

Befestigen Sie das Gerät mit dem Snap Fastener 22 an der Tragkonstruktion, wie in Abb. 05 dargestellt. Führen Sie den Snap Fastener durch den Schlitz. Der Snap Fastener (Produktcode: D9575B) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können es bei jedem Highlite International-Händler erwerben.




Abb. 05

Option 2: Montage mit der PowerBOX-Halterung

Befestigen Sie das Gerät mit der PowerBOX-Halterung an der Tragkonstruktion, wie in Abb. 06 dargestellt. Die PowerBOX-Halterung (Produktcode: 90659) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können es bei jedem Highlite International-Händler erwerben.




Abb. 06

4.4. Verknüpfung der Stromversorgung mehrerer Geräte

Dieses Gerät unterstützt die Verknüpfung der Stromversorgung über mehrere Geräte. Über den Stromanschluss OUT kann der Strom an ein anderes Gerät weitergeleitet werden. Beachten Sie, dass die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse unterschiedlich sind: Ein Typ kann nicht mit dem anderen verbunden werden.

Die Verknüpfung der Stromversorgung mehrerer Geräte darf nur von unterwiesenen oder fachkundigen Personen durchgeführt werden.

**WARNUNG**

Eine fehlerhafte Verknüpfung der Stromversorgung kann zu einer Überlastung des Stromkreises führen und schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Um eine Überlastung des Stromkreises zu verhindern, wenn mehrere Geräte miteinander verbunden werden, befolgen Sie Folgendes:

- Verwenden Sie Kabel mit ausreichender Strombelastbarkeit. Das mit dem Gerät gelieferte Stromkabel ist nicht für die Stromverbindung mehrerer Geräte geeignet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gesamtstromaufnahme des Geräts und aller angeschlossenen Geräte die Nennkapazität der Stromkabel und des Schutzschalters nicht überschreitet.
- Verbinden Sie nicht mehr Geräte mit einer Stromverbindung als die maximal empfohlene Anzahl.

Die empfohlene maximale Anzahl an Geräten hängt von der Gesamtlast aller verbundenen PowerBOX-Geräte und den Geräten, die an den **4 Schuko-Anschlüsse OUT (04)** angeschlossen sind. Die Gesamtlast aller angeschlossenen Geräte darf 3000 W nicht überschreiten.

5. Einrichtung und Betrieb

5.1. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen



Achtung

Schließen Sie alle Kabel an, bevor Sie das Gerät mit Strom versorgen.
Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie Kabel anschließen oder abziehen.

5.2. Sicherheitshinweise für den Betrieb



Achtung

Dieses Gerät darf nur für die Zwecke verwendet werden, für die es bestimmt ist.

Dieses Gerät ist für den Einsatz als Steckdosenleiste vorgesehen. Es ist nur für die Montage in Innenräumen geeignet. Es ist nicht für Haushalte geeignet.

Jede andere Verwendung, die nicht unter der bestimmungsgemäßen Verwendung aufgeführt ist, wird als nicht bestimmungsgemäße und unsachgemäße Verwendung angesehen.



Achtung

Stromversorgung

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass Stromstärke, Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Informationsetikett am Gerät übereinstimmen.

So bedienen Sie das Gerät:

- 01) Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Siehe **5.3. Anschluss an die Stromversorgung** auf Seite 12 für weitere Informationen.
- 02) Schließen Sie externe Geräte an die **4 Schuko-Anschlüsse OUT (04)** an.

5.3. Anschluss an die Stromversorgung



GEFAHR

Stromschlag durch Kurzschluss

Das Gerät kann mit Wechselstrom bei 230 V und 50/60 Hz betrieben werden. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer anderen Spannung oder Frequenz.

Dieses Gerät fällt unter die IEC-Schutzklasse I. Achten Sie darauf, dass das Gerät immer elektrisch mit der Erde verbunden ist.

Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung mit der auf dem Informationsetikett am Gerät angegebenen Eingangsspannung übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose einen Erdungsanschluss hat.

Schließen Sie das Gerät mit dem Netzstecker an die Steckdose an. Schließen Sie das Gerät nicht an einen Dimmer-Stromkreis an, da dies das Gerät beschädigen kann.

6. Fehlersuche

In dieser Anleitung zur Fehlerbehebung finden Sie Lösungsvorschläge für Probleme, die auch von einem Laien ausgeführt werden können. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Unerlaubte Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie. Solche Änderungen können zu Verletzungen und Sachschäden führen.

Überlassen Sie die Wartung unterwiesenen und fachkundigen Personen. Wenden Sie sich an ihren Highlite International-Händler, falls die Lösung nicht in der Tabelle beschrieben ist.

Problem	Wahrscheinliche Ursache(n)	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt	- Überprüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist und die Kabel eingesteckt sind - Überprüfen Sie die Gesamtlast der angeschlossenen Geräte.

7. Wartung

7.1. Sicherheitshinweise für die Wartung



GEFAHR
Stromschlag durch gefährliche Spannung im Inneren

Trennen Sie die Stromversorgung vor der Wartung oder Reinigung.

7.2. Vorbeugende Wartung



Achtung
Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf eventuelle Mängel.

Stellen Sie sicher, dass:

- Alle Schrauben, die für die Installation des Geräts oder von Geräteteilen verwendet werden, fest angezogen und nicht korrodiert sind.
- es keine Verformungen an Gehäusen, Befestigungen und Installationspunkten gibt.
- Die Stromkabel nicht beschädigt sind und keine Materialermüdung aufweisen.

7.2.1. Grundlegende Reinigungshinweise

Um das Gerät zu reinigen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- 01) Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- 02) Lassen Sie das Gerät 5 Minuten lang abkühlen.
- 03) Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, fusselfreien Tuch.



Achtung

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel.

7.3. Korrektive Wartung

Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Öffnen Sie das Gerät nicht und verändern Sie keine Bestandteile.


Lassen Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten von unterwiesenen und fachkundigen Personen durchführen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Highlite International-Händler.

8. Abbau, Transport und Lagerung

- Trennen Sie vor der Deinstallation die Stromversorgung.
- Verwenden Sie für den Transport des Geräts möglichst die Originalverpackung.
- Reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung. Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen in Kapitel 7.2.1. **Grundlegende Reinigungsanweisungen** auf Seite 13.
- Bewahren Sie das Gerät, wenn möglich, in der Originalverpackung auf.

9. Entsorgung

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Elektrische und elektronische Altgeräte

Dieses Symbol auf dem Produkt, der Verpackung oder den Dokumenten zeigt an, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Entsorgen Sie dieses Produkt, indem Sie es bei der entsprechenden Sammelstelle für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. So vermeiden Sie Umwelt- oder Personenschäden, die durch unkontrollierte Abfallentsorgung entstehen können. Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder bei einem autorisierten Händler.

10. Zulassung



Überprüfen Sie die entsprechende Produktseite auf der Website von Highlite International (www.highlite.com) für eine verfügbare Konformitätserklärung.



©2022 Showgear